

Het is niet mogelijk de lamp te plaatsen op een oppervlakte dat aan trilling onderhevig is.

De lamp dient minimaal 60cm vanaf de grond te worden bevestigd.

Belangrijk:

Schakel de stroom altijd uit voordat met de installatie wordt begonnen.

Bij twijfel:

Raadpleeg een professional of neem contact op met PretMetLed.nl.

Vragen, hulp of advies nodig?

Tel: 070 212 46 93

(Ma t/m Vrij 9.00 – 21.00)

E-mail: info@PretMetLed.nl

Installatie instructie voor uw Bouwlamp

Montage

Gebruik voor de installatie de bijgeleverde beugel. Monteer de bouwlamp niet zijdelings of ondersteboven, de sensor behoort zich recht onder de lamp zelf te bevinden.

Aansluiting

De lamp wordt standaard geleverd met 1 meter kabel. U mag de lamp niet openen om de draden te verlengen, doet u dit wel, dan vervalt de garantie. Is de kabel niet lang genoeg, gebruik dan een lasdoos (IPX5 indien buiten geplaatst) om de draden te verlengen. Uiteraard kunt u wel de montagekabel inkorten, wanneer deze te lang is.

Draden

Wanneer u de draden van het montagekabel gaat aansluiten, zorg er voor dat elke draad op dezelfde kleur wordt aangesloten, dus bruin op bruin en blauw op blauw en groen/geel op groen/geel:

Bruin (L) – Onder stroom/spanning

Blauw (N) – Neutraal

Groen/Geel – Aardingsdraad

Instellingen van uw Bouwlamp met Sensor

**1 Sens**

Hiermee past u de gevoeligheid aan. Hoe hoger de stand, hoe sneller de sensor reageert op beweging.

2 Time

Hiermee stelt u de inschakelduur in. In de laagste stand brandt de lamp 8 seconden en in de hoogste stand 12 minuten.

3 Lux

Door het Lux niveau bepaalt u wanneer de sensor actief wordt. Staat de sensor ingesteld op de laagste stand, dan reageert de sensor alleen in het donker, op de hoogste stand reageert de lamp ook bij daglicht. Wilt u dat de lamp actief wordt in het schemerlicht, dan dient de draaiknop in het midden te worden gezet, op welke stand hangt af van de omgevingsfactoren.